

# LANCOM R&S®Unified Firewalls

Erste Schritte zur Inbetriebnahme der UF-160 & UF-260

Vielen Dank, dass Sie sich für eine LANCOM R&S®Unified Firewall entschieden haben. Im engen Schulterschluss schaffen LANCOM und Rohde & Schwarz eine am Markt einzigartige Kombination aus vertrauenswürdiger Netzwerkinfrastruktur und IT-Security „Made in Germany“.

## Inbetriebnahme

Die Konfiguration Ihrer LANCOM R&S®Unified Firewall erfolgt über einen Webclient. Stellen Sie sicher, dass der Netzwerkadapter Ihres Computer auf „IP-Adresse automatisch konfigurieren“ eingestellt ist. Loggen Sie sich mit einem aktuellen Browser (wir empfehlen Google Chrome™ oder Mozilla Firefox) in diesen Webclient ein. Hierzu verbinden Sie sich über die Schnittstelle LAN1 (UF-160) bzw. LAN2 (UF-260) (eth1 / eth2 in der Konfigurationsoberfläche) der Firewall und erreichen den Webclient unter der URL:

UF-160: <https://192.168.1.254:3438/>

UF-260: <https://192.168.2.254:3438/>

Für den ersten Login verwenden Sie bitte folgende Zugangsdaten:

**Benutzer:** admin

**Passwort:** admin

## Anleitungen zur Einrichtung

Um Sie bei der Einrichtung Ihrer LANCOM R&S®Unified Firewall zu unterstützen, finden Sie hier einige hilfreiche Videos und Anleitungen:

<https://www.lancom-systems.de/uf-tutorials>

Alternativ scannen Sie zur Ansicht über Ihr Smartphone diesen QR-Code:



**LANCOM**  
SYSTEMS

LANCOM Systems GmbH | Adenauerstr. 20/B2 | 52146 Wuersele | Germany | [info@lancom.de](mailto:info@lancom.de) | [www.lancom-systems.de](http://www.lancom-systems.de)

© 2025 LANCOM, LANCOM Systems, LCOS, LANcommunity und Hyper Integration sind eingetragene Marken. Alle anderen verwendeten Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen zu Produkten und Produkteigenschaften. LANCOM Systems behält sich vor, diese jederzeit ohne Angaben von Gründen zu ändern. Keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und / oder Auslassungen. 111973 02/2025