

LANCOM Management Cloud

User-Rollen und -Rechte

Die LANCOM Management Cloud verfügt über ein Rollen- und Rechtesystem. Dieses erlaubt es, dass Benutzer mit unterschiedlichen Rechten die LANCOM Management Cloud bedienen können. Die verschiedenen Nutzerrollen und -rechte werden hier erklärt. Sie orientieren sich an der Organisations- und Projekt-Ebene.

Rolle auf Organisations-Ebene

> Organisations-Administrator

Auf der Organisationsebene existiert nur die Rolle des Organisations-Administrators.

Der Organisations-Administrator kann für seine Organisation mehrere Projekte erstellen und die Organisation verwalten. Hat er ein Projekt erstellt, erhält er in diesem die Rolle des Projekt-Administrators.

Organisations-Administrator ist in der Regel ein Mitarbeiter des LANCOM Partners.

Rollen auf Projekt-Ebene

> Projekt-Administrator

Der Projekt-Administrator hat alle Rechte innerhalb des entsprechenden Projekts. Neben den Rechten des Projekt-Mitglieds hat er das Recht, neue Projekt-Beobachter, -Mitglieder und -Administratoren einzuladen und zu verwalten.

Er hat das Recht, andere Projekt-Administratoren ohne deren Zustimmung aus dem Projekt zu entfernen. In jedem Projekt muss mindestens ein Projekt-Administrator vorhanden sein.

Projekt-Administrator ist in der Regel ein Mitarbeiter des Partners, denkbar ist aber auch, dass ein Mitarbeiter des Endkunden als Projekt-Administrator tätig ist.

> Projekt-Mitglied

Das Projekt-Mitglied darf Geräte verwalten und überwachen. Es kann Standorte erstellen, ausrollen und entfernen. Diese Userrolle hat keine Log-Ansicht auf die Projektverwaltung und Projekteigenschaften können nicht angepasst werden, darunter zählt auch die Benutzerverwaltung. Add-ins können eingesehen, aber nicht erstellt werden.

> Rollout-Assistent

Der Rollout-Assistent kann mithilfe der LMC-Rollout-App dem Projekt Geräte hinzufügen und Geräte-Informationen auslesen.

> Projekt-Beobachter

Der Projekt-Beobachter hat keinerlei Verwaltungsrechte sondern nur Lesezugriff auf Geräte- und Projektvorgaben. Geräte- und Projekt-Logs können nicht eingesehen werden.