







 <p>lancom-systems.de</p>	<h1>Quick Installation Guide</h1> <h2>LANCOM 1800EF-4G</h2>	<h3>Übersicht der LEDs des LANCOM 1800EF-4G</h3> 	<p>Erstinbetriebnahme</p> <p>Allgemeine Sicherheitsvorschriften</p> <p>Regulatorische Hinweise</p>																
<p>Dokumentation / Firmware</p> <p>Grundsätzlich stehen aktuelle Versionen der LCOS-Firmware, Treiber, Tools und Dokumentation für alle LANCOM und AirLancer Produkte kostenlos auf unserer Website zum Download bereit.</p> <p>Außerdem finden Sie im LCOS-Referenzhandbuch Erklärungen zu allen Funktionen Ihres LANCOM Gerätes: www.lancom.de/docs/LCOS/Refmanual/DE</p> <p>Alle Informationen zu den Schnittstellen und Anschlussmöglichkeiten Ihres Gerätes finden Sie unter dem folgenden QR-Code in der Hardware-Schnellübersicht:</p> 	<p>Service & Support</p> <p>Die LANCOM Knowledge Base – mit über 2.500 Artikeln – steht Ihnen jederzeit über die LANCOM-Website zur Verfügung: www.lancom.de/knowledgebase</p> <p>Sollten darüber hinaus noch Fragen offen sein, so stellen Sie bitte Ihre Anfrage über unser Service & Support-Portal: www.lancom.de/service-support</p> <p>Informationen zum Lifecycle, insbesondere zu End of Sale / End of Life sowie zur Versorgung der LANCOM Geräte mit Security Updates finden Sie unter: www.lancom.de/lifecycle</p> <p>Lieferumfang</p> <p>Kabel 1 Ethernet-Kabel, 3m</p> <p>Antennen 2 LTE- / 4G-Antennen für 4G / LTE</p> <p>Netzteil Externes Netzteil</p> 	<p>Alle Informationen zu Ihrem Gerät</p> <table border="1"> <tr> <td>A</td><td>Power</td><td>D</td><td>WAN</td></tr> <tr> <td>B</td><td>Online</td><td>E</td><td>ETH1 - ETH4</td></tr> <tr> <td>C</td><td>SFP</td><td>F</td><td>4G</td></tr> <tr> <td>G</td><td>VPN</td><td>H</td><td>RESET</td></tr> </table>	A	Power	D	WAN	B	Online	E	ETH1 - ETH4	C	SFP	F	4G	G	VPN	H	RESET	<p>Erstinbetriebnahme</p> <p>Allgemeine Sicherheitsvorschriften</p> <p>Regulatorische Hinweise</p>
A	Power	D	WAN																
B	Online	E	ETH1 - ETH4																
C	SFP	F	4G																
G	VPN	H	RESET																
		<p>Übersicht der LEDs des LANCOM 1800EF-4G</p> 	<p>Erstinbetriebnahme</p> <p>Allgemeine Sicherheitsvorschriften</p> <p>Regulatorische Hinweise</p>																
			<p>Übersicht der LEDs des LANCOM 1800EF-4G</p> 																
			<p>Übersicht der LEDs des LANCOM 1800EF-4G</p> 																
			<p>Übersicht der LEDs des LANCOM 1800EF-4G</p> 																
			<p>Übersicht der LEDs des LANCOM 1800EF-4G</p> 																
			<p>Übersicht der LEDs des LANCOM 1800EF-4G</p> 																
			<p>Übersicht der LEDs des LANCOM 1800EF-4G</p> 																