



Hardware-Schnellübersicht LANCOM R&S®UF - 760



LANCOM
SYSTEMS



Cloud-ready



Beachten Sie unbedingt vor Inbetriebnahme die unter
www.lancom.de/sicherheit
aufgeführten Informationen zur bestimmungsgemäßen Verwendung!



Das sollten Sie beim Aufstellen beachten

- Die Netzstecker des Gerätes müssen frei zugänglich sein.
- Keine Gegenstände auf der Geräteoberseite ablegen oder mehrere Geräte stapeln
- Sämtliche Lüftungsschlitzte freihalten
- Montieren Sie das Gerät mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial in einem freien 19"-Einschub eines entsprechenden Serverschrances.

Betreiben Sie das Gerät nur mit einer fachmännisch installierten
Stromversorgung an nahegelegenen und jederzeit frei zugänglichen Steck-
dosen.

Montieren & Anschließen

