Hardware-Schnellübersicht

LANCOM R&S®UF-560





1 RESET-Taster
Drücken Sie zum Herbeiführen eines Geräte-Neustarts den Reset-Taster.

2 Serielle Konfigurations-Schnittstelle RJ45 (CONSOLE)
Wartungsschnittstelle für Experten-Konfiguration.
Nicht notwendig zur Erstinbetriebnahme.

3 TP-Ethernet-Schnittstellen ETH 0 - ETH 7
Verbinden Sie die ETH 0 - ETH 7 TP-Ethernet-Schnittstellen über geeignete Ethernet-Kabel mit weiteren Netzwerkkomponenten.

4 USB 3.0-Schnittstellen (2x Front, 1x Geräterückseite)
Schnittstellen zur Neuinstallation der Gerätesoftware.
Nicht notwendig zur Erstinbetriebnahme.

5 SFP+-Schnittstellen ETH 8 - ETH 9
Verbinden Sie die ETH 8 - ETH 9 SFP+-Schnittstellen über passende SFP(+)-Module mit weiteren Netzwerkkomponenten.

6 Schacht für Erweiterungsmodule
Aufnahmeschacht für RJ45-, SFP-, SFP+- oder QSFP+-Erweiterungsmodule

7 Anschlussbuchse für Spannungsversorgung (Geräterückseite)
Versorgen Sie das Gerät über den Netzanschluss auf der Geräterückseite mit Spannung. Verwenden Sie hierfür das mitgelieferten Kaltgerätekabel.



8 Netzschalter (Geräterückseite)
Nachdem Sie das Gerät über den Netzanschluss auf der Rückseite mit Spannung versorgt haben, bringen Sie den Netzschalter in die 'I'-Position.

Beachten Sie unbedingt vor Inbetriebnahme die unter www.lancom.de/sicherheit aufgeführten Informationen zur bestimmungsgemäßen Verwendung!

Betreiben Sie das Gerät nur mit einer fachmännisch installierten Stromversorgung an einer nahegelegenen und jederzeit frei zugänglichen Steckdose.

Das sollten Sie beim Aufstellen beachten

→ Der Netzstecker des Gerätes muss frei zugänglich sein.
→ Keine Gegenstände auf der Geräteoberseite ablegen oder mehrere Geräte stapeln
→ Sämtliche Lüftungsschlitze freihalten
→ Montieren Sie das Gerät mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial in einem freien 19"-Einschub eines entsprechenden Serverschrankes.

LANCOM SYSTEMS

Cloud-ready

Montieren & Anschließen



A LEDs HDD / Power	
HDD aus	kein HDD Lese-/Schreibzugriff
HDD orange	HDD Lese-/Schreibzugriff
POWER aus	Gerät ausgeschaltet
POWER grün	Gerät betriebsbereit

B LEDs ETH 0 - ETH 7 - TP-Ethernet	
LEDs links - Link-Aktivität	
Aus	kein Link erkannt
Grün, dauerhaft an	Link erkannt, keine Port-Aktivität
Grün, blinkend	Link erkannt, Port-Aktivität
LEDs rechts - Link-Geschwindigkeit	
Aus	Link-Geschwindigkeit 10 MBit/s
Grün, dauerhaft an	Link-Geschwindigkeit 1000 MBit/s
Orange, dauerhaft an	Link-Geschwindigkeit 100 MBit/s

C LEDs ETH 8 - ETH 9 - SFP+	
LEDs oben - Link-Aktivität	
Aus	kein Link erkannt
Grün, dauerhaft an	Link erkannt, keine Port-Aktivität
Grün, blinkend	Link erkannt, Port-Aktivität
LEDs unten - Link-Geschwindigkeit	
Grün, dauerhaft an	Link-Geschwindigkeit 10 GBit/s

Hardware	
Stromversorgung	Internes Netzteil (100–240 V, 50–60 Hz)
Leistungsaufnahme	Max. 250 W
Umgebung	Temperaturbereich 0–40 ° C; Luftfeuchtigkeit 10–85 %; nicht kondensierend
Gehäuse	Robustes Metallgehäuse 1 HE, mit Montagewinkeln für 19"-Montage; Netzwerkanschlüsse auf der Frontseite
Lüfter	3
Abmessungen (mm)	440 × 44 × 450 (B x H x T)
Schnittstellen	
ETH	8× 10 / 100 / 1000 MBit/s Gigabit-Ethernet-Ports
SFP+	2x SFP+-Ports
USB	3x USB 3.0-Ports
Console	1x RJ45-Konfigurationsschnittstelle
Lieferumfang	
Zubehör	1 Kaltgeräte-Netzkabel 230 V; 1 serielles Konfigurationskabel RJ45 - RS232; Ausziehschienen für 19"-Rackmontage incl. Montagewinkel und Zubehör; 1 Satz Gummifüße selbstklebend

Hiermit erklärt die LANCOM Systems GmbH | Adenauerstraße 20/B2 | D-52146 Würselen, dass dieses Gerät den Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU und Regulation (EC) No. 1907/2006 entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.lancom.de/doc

LANCOM, LANCOM Systems, LCOS, LANcommunity, LANCOM Services LANcare, LANCOM Active Radio Control und AirLancer sind eingetragene Marken. Alle anderen verwendeten Namen und Bezeichnungen können Eigentum der jeweiligen Rechtsinhaber sein. Keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder Druckfehler und Produktergänzungen. LANCOM Systems behält sich vor, diese jederzeit ohne Angaben von Gründen zu ändern. Keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und / oder Auslassungen.

113783/0825

LED-Beschreibung & technische Daten