lancom-systems.de

LANCOM RJ45/USB Serial Adapter

USB-Adapterkabel zur Konfiguration der LANCOM ISG- und 19xx-Serien über die serielle RJ45-Schnittstelle

Für die Konfiguration Ihres LANCOM Routers über die Kommandozeile (CLI) verbinden Sie einfach den LANCOM RJ45/USB Serial Adapter mit Ihrem PC oder Laptop und der seriellen RJ45-Konfigurationsschnittstelle. So benötigen Sie keine zusätzlichen seriellen Adapter für die USB-Konsolenverbindung.

- → USB-Adapterkabel für den Anschluss eines Konfigurationsrechners an die Geräte der LANCOM ISG- und 19xx-Serien
- → Unterstützt eine direkte USB-Konsolenverbindung ohne zusätzliche serielle Adapter
- → USB 2.0 (Abwärtskompatibel auf USB 1.1)
- → Kompatibel mit Windows 10 und 11, MAC und Linux

lancom-systems.de

LANCOM RJ45/USB Serial Adapter

Mechanische Daten	
Anschlüsse	1 x USB Typ-A - 1 x Seriell RS-232 RJ45
Länge	300 cm
Farbe	Hellblau

Support	
Gewährleistungsverlängerung	2 Jahre

Kompatibilität	
Kompatible Geräte	→ LANCOM 1900-Serie → LANCOM ISG-5000 → LANCOM ISG-8000

Artikelnummer(n)	
RJ45/USB Serial Adapter	61659

LANCOM Systems GmbH
A Rohde & Schwarz Company
Adenauerstr. 20/B2
52146 Würselen | Deutschland
info@lancom.de | www.lancom-systems.de

LANCOM, LANCOM Systems, LCOS, LANcommunity und Hyper Integration sind eingetragene Marken. Alle anderen verwendeten Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen zu Produkten und Produkteigenschaften. LANCOM Systems behält sich vor, diese jederzeit ohne Angaben von Gründen zu ändern. Keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und / oder Auslassungen. 05/24